



Index

Prérequis	2
Export IFC depuis le logiciel Tekla Structures	2
Le point de base	2
L'arborescence de l'ifc (Bâtiment/Zones/Etages)	3
Export IFC de Tekla Structures	5
Import IFC dans le logiciel Archicad	7
Fusion ou liaison du modèle Tekla Structures	7
Mise à jour du modèle Architecture	8
Détection des modifications	8
Autres ressources mises à disposition	9



Prérequis

Avoir des licences valides de Tekla Structures et d'Archicad.

Export IFC depuis le logiciel Tekla Structures

Le point de base

Le modèle de la structure ou une partie filtrée de ce modèle peut être réexporté vers ARCHICAD en passant par un fichier IFC 2x3.

Au préalable, assurez-vous de la bonne localisation de votre modèle.

Vous pouvez définir la position d'un point de base et vous servir de ses coordonnées lors de l'export.

Fichier > Propriétés du projet > Point de base

Rentrez les coordonnées N et E ainsi que l'angle par rapport au Nord (Un système d'axe Bleu s'affiche dans le modèle)

L	
Point de base	×
Nom	FFB95 🗸 🕇 🗑
Description Système de coordonnées Coordonnée Est (E) Coordonnée Nord (N) Niveau Latitude Longitude	30 rue Francis Combe 95000 CERGY 2.072661 49.045733 61000.00 0.00 0.00
Emplacement dans le mode	èle Zoom sur X 0.00 Y 0.00 Z 0.00 Choix Angle par rapport au Nord 70.00 Choix Fermer



depuis le logiciel Tekla Structures vers le logiciel Archicad

L'arborescence de l'ifc (Bâtiment/Zones/Etages)

Récupérez celle définie dans Archicad et définissez vos zones et étages dans l'organisateur partir de l'onglet Gestion.



🐖 Organisateur Catégories 🐳 🔍 Recherche 🗊 Projet (831) 📋 Sans catégorie (-) ▼ ① Site (831) Bâtiment principal (773) 🗍 Sans catégorie (-) 🕶 🧻 Zone publique (218) Rez-de-Chaussée (185) Vide sanitaire (12) Fondation (21) 🕶 🧻 Zone Technique 1 (51) Rez-de-Chaussée (35) Vide sanitaire (5) Fondation (11) Zone Technique 2 (33) Rez-de-Chaussée (24) Vide sanitaire (1) Fondation (8) Zone de bureaux (471) 2ème étage (278) 1er étage (182) Fondation (11) 📋 Local vélo (58) Catégorie de propriété (-) Objet Tekla Structures (1216/2432) Articles (44/44) Objets de référence (19/-) Pas de surbrillance ou sélection dans le modèle 👻 ŧ.

Assurez-vous aussi que vos éléments aient bien le bon type d'entité IFC.



Par défaut, des éléments créés avec les fonctions Poteaux auront un type d'entité *IFCColumn*, si vous laissez *Auto* dans *Entité IFC* de l'onglet *Export IFC* des Attributs utilisateurs de pièce.



depuis le logiciel Tekla Structures vers le logiciel Archicad



Vous pouvez aussi imposer ce type. Par exemple, en sélection Assemblage , vous devez forcer cette volée d'escalier en IfcStair





depuis le logiciel Tekla Structures vers le logiciel Archicad

Export IFC de Tekla Structures

Une fois ces paramétrages terminés, vous pouvez exporter tout ou partie de votre modèle en sélectionnant les éléments.

Fichier > Export > IFC, chargez l'enregistrement « ArchiCAD »

Définissez un nom pour le fichier d'export, le fichier sera compressé, en Coordination View 2.0

Vous pouvez ajouter des jeux de propriétés supplémentaires si nécessaire et choisir par rapport à quel Emplacement de référence vous souhaitez faire cet export. Utilisez le même point de base que pour l'insertion du modèle de référence.

Export IFC Enregistrer Charger ArchiCAD Enregistrer Charger ArchiCAD Paramètres Avancé Paramètres Avancé Nom du fichier d'export TeklaArchicad Format fichier IFC zippé IFC zippé IFC appé Boulons Soudures Soudures 	
Emplacement par Origine du modèle Origine du modèle Image: Comparison of the section of the	ArchiCAD Aide ArchiCAD Aide Maillage Armatures Traitements de surface et surfaces Afficher Exclure les assemblages mono-pièce Utiliser les couleurs de l'affichage en cour
Afficher le fichier historique Exporter Annuler Exporter	Afficher le fichier historique Afficher le fichier historique

Dans l'onglet Avancé, il vous est possible de cocher les boulons et armatures si nécessaires pour exporter ces types d'objet.

Dans Jeux de propriétés vous pouvez réduire le nombre d'information et choisissant *Minimum* à la place de *Défaut.*

Dans Autre, assurez-vous qu'**Emplacement depuis l'organisateur** soit coché. Par défaut, en Coordination View 2.0, Tekla Structures traite tous ces types d'entités :



Fiche d'échanges openBIM depuis le logiciel Tekla Structures vers le logiciel Archicad

두 Définition du jeu de propri	étés							
Nom System: If	cPropertySetConfigurations_CV2.xml		Aide					
Jeu de propriétés								
Tekla Commun 👻								
Propriétés communes aux éléme Sélectionner types d'entités fcBuildingElement fcBuildingElementPat fcBuildingElementPat fcCovering f	Sélectionner attributs Attributs Attributs Attributs Attributs utilisateur	Liste de toutes les propriétés sélectionne NAME, StringValueType PROFILE, StringValueType CLASS_ATTR, StringValueType PHASE, IntegerValueType FINISH, StringValueType PRELIM_MARK, StringValueType ASSEMBLY_POS, StringValueType TOP_LEVEL, StringValueType BOTTOM_LEVEL, StringValueType						
			Fermer					



Import IFC dans le logiciel Archicad

Fusion ou liaison du modèle Tekla Structures

Selon la méthode d'import choisie, vous pouvez fusionner ou lier le modèle de la structure en entier ou partiellement à celui-ci de votre projet ARCHICAD actif.

Nous vous recommandons d'utiliser le traducteur IFC défini par défaut pour Tekla Structures (le même que celui utilisé pour l'export). Bien entendu, vous pouvez également appliquer des réglages personnalisés de traducteur et de filtre.

Remarque : Ne filtrez pas les éléments par "Fonction structurelle" en important un modèle à partir de Tekla Structures, car l'utilisateur Tekla Structures n'a pas forcement différencier les éléments porteurs des non porteurs lors de sa modélisation. D'où, l'option "Tous les éléments" est le réglage de filtre d'élément modèle par défaut pour le traducteur "Echange de données avec Tekla Structures".

Dans ARCHICAD, les éléments importés sont placés par défaut sur des calques verrouillés avec l'extension "Tekla", conformément au concept du modèle de référence.

Les éléments structurels peuvent être affichés avec le modèle architectural en utilisant les techniques de visualisation spécifiques d'ARCHICAD. Vous pouvez par exemple comparer visuellement le modèle actuel et le contenu de la structure comme deux vues 2D distinctes avec l'outil Trace et comparaison.

L'architecte peut vérifier les principales propriétés structurelles et additionnelles par élément (dans le dialogue de paramétrage des éléments importés) ou par hiérarchie du modèle (grâce au Gestionnaire IFC).

Par défaut, le processus d'import contient également la conversion des matériaux qui établit une correspondance entre matériaux Tekla Structures par défaut et les matériaux de construction ARCHICAD tout en conservant les noms originaux des matériaux importés. Cela signifie que les éléments structurels seront également affichés dans les fenêtres de coupe avec les hachures coupées et leurs matériaux de construction associés. Bien entendu, les règles de correspondance peuvent être facilement éditées dans Réglages du traducteur IFC.

Tout matériau Tekla non reconnu est affiché avec le matériau de construction ARCHICAD choisi par défaut.



Mise à jour du modèle Architecture

Dans ARCHICAD, vous pouvez mettre à jour manuellement votre projet, suivant les éléments du modèle importés, en les utilisant comme référence ou en copiant et en utilisant les éléments structurels comme de réels éléments de type ARCHICAD, puisque, grâce à la conversion automatique qui se produit lors de l'import, ils deviennent désormais des éléments natifs d'ARCHICAD. (Ces éléments importés sont verrouillés par défaut.)

Une version plus récente du projet architectural peut être exportée à nouveau en passant par IFC, comme décrit plus haut.

Détection des modifications

La nouvelle version du modèle IFC reçue dans ARCHICAD peut être comparée à la version précédente en choisissant la commande **Détecter changements modèle IFC**.

Le résultat de la comparaison est listé et affiché grâce à l'outil Annotation et seules les différences seront fusionnées avec le projet actuel. Vous pouvez facilement vérifier les changements recommandés par votre ingénieur structure et apporter des modifications à votre projet actuel manuellement ou en utilisant les éléments de structure comme de réels éléments de type ARCHICAD.



depuis le logiciel Tekla Structures vers le logiciel Archicad

Autres ressources mises à disposition

Lien url vers <u>http://www.graphisoft.com/archicad/open_bim/structural_workflows/</u> Lien url vers https://teklastructures.support.tekla.com/fr/2018/fr/int_ifc_export

En plus des IFC, la collaboration avec gestion de notes basée sur le BCF est disponible entre Tekla Structures et ARCHICAD, puisque les deux applications supportent le BCF en mode natif.

Voir Flux d'activités pour l'utilisation de BCF dans les Annotations du projet

9